

Kit de projection

Notice de démontage (2 personnes)

Important

Avant toute chose : **éteindre** tous les éléments et **débrancher** tous les câbles d'alimentation électrique.

1/ les micros

- dévisser la partie basse du micro et ôter les piles
- placer le micro dans son plastique de protection
- débrancher le câble qui relie le boîtier au FBT et l'enrouler
- débrancher le câble d'alimentation électrique et l'enrouler

Les différents éléments doivent être rangés dans le contenant en plastique



2/ le vidéoprojecteur et le lecteur DVD

Avant le démontage de ces éléments assurez-vous d'avoir récupéré et rangé le dvd.

- débrancher les câbles à l'arrière des éléments et les enrouler
- chaque élément doit être remis dans sa housse de protection



- ranger les éléments dans la boîte « kit de projection 1/2 » en suivant cet ordre



Lecteur DVD/câbles/vidéoprojecteur

kit micros au-dessus

3/ les pieds d'enceintes

- dévisser les molettes près des enceintes puis ôter les enceintes
- dévisser les molettes des pieds pour les replier
- ranger les pieds dans leur housse de transport



4/ le système de sonorisation FBT

- débrancher les câbles d'enceintes et les enrrouler
- Pour débrancher : placer votre pouce comme sur la photo, tirer vers vous en tournant vers la gauche



- les câbles et les enceintes sont rangés dans le caisson FBT



- remplacer les capots du caisson et la housse (voir la notice de montage)

5/ le socle du vidéoprojecteur

- dévisser le plateau et l'ôter du pied
- dévisser les mollettes du pied afin de le replier
- les deux éléments doivent être placés dans leur housse de rangement puis dans la boîte « kit de projection 2/2 »



6/ l'écran

- placez vous face à l'écran, vos mains en haut, au milieu
- baisser doucement l'écran jusqu'en bas
- ranger le caisson dans le carton



Le kit de projection une fois rangé



